



Montageanleitung

Schalen-Fensterbänke (zweiteilig)

SLB 500, 510, 520, 550, 570

Stand 24.02.2010

- 0.** Die Montage (Verklebung) der zweiteiligen Fensterbänke, bestehend aus Untersims und Abdeckplatte, darf nur erfolgen
 - bei Aussentemperaturen von mindestens 5 Grad Celsius Tag und Nacht
 - auf einem tragfähigen Unterputz (Trockenzeit 1 Tag je mm Unterputzstärke) oder
 - auf der Armierungsschicht eines Wärmedämmverbundsystems (fachgerechte Verdübelung der Dämmschicht vorausgesetzt; bei Mineralwolledämmung oder Holzfaserdämmplatten ist im Bereich der später zu montierenden Fensterbänke ein fachgerecht verdübelter Styrodurstreifen von ca. 20 cm Höhe anzubringen) oder
 - auf einem sonstigen tragfähigen Untergrund.
- 1.** Untersims etwa 3 cm unterhalb Fensterrahmenunterschub an Fassade anhalten und Höhen- und Seitenlage anzeichnen (ggf. Musterstück Abdeckplatte zur Höhen-Ausrichtung verwenden). Abdeckplatte in Fassadenöffnung anhalten (Trockentest). Gegebenenfalls Leibungsdämmung soweit erforderlich einschneiden.
- 2.** Abstand der im Untersims rückseitig eingegossenen Hülsen ausmessen und in diesem Abstand mittig unter dem Fenster an der Fassade zwei Bohrungen bis in die tragende Wand ausführen.
- 3.** Mitgelieferte Edelstahlgewindestange(n) in zwei Stücke je Untersims passend so ablängen, dass diese bis in die tragende Wand reichen.
- 4.** Fassade dort, wo das Untersims angebracht werden soll, dünn (ca. 1 mm) mit hochwertigem handelsüblichen Fliesen-Flexkleber abspachteln. Kleber in Bohrlöcher an der Fassade einbringen.
- 5.** Auf der Rückseite des Untersimses Fliesen-Flexkleber vollflächig bzw. in ausreichend dicken Wülsten aufbringen. Abgelängte Gewindestangen in den Hülsen des Untersimses verkleben.
- 6.** Untersims mit Gewindestangen an der Fassade nass in nass verkleben und in der Höhe und in der Breite ausrichten. Untersims mit Putzklammern, Nägeln o.ä. unterstützen bis der Kleber hart geworden ist. Überschüssigen Kleber sofort entfernen.
- 7.** Auf der Oberseite der Abdeckplatte hinten ein handelsübliches Dichtungsband (Quellband ca. 3 mm) aufkleben.
- 8.** Abdeckplattenunterseite flächig mit Fliesen-Flexkleber einspachteln. Auf seitliche Endverkröpfungen wandseitig Fliesen-Flexkleber auftragen.
- 9.** Auf der Tragschicht (Rohbaumauerwerk, Vorsatzklinker, Dämmung) in erforderlicher Dicke Fliesen-Flexkleber oder Isoliermörtel auftragen. Auf der Oberseite des montierten Untersimses und an der Fassade dort, wo später die Endverkröpfungen an der Fassade anstoßen, ebenfalls Fliesen-Flexkleber aufbringen.
- 10.** Abdeckplatte auf Untersims und Tragschicht nass in nass verkleben. Dabei Abdeckplatte mit Dichtungsband unter den Rahmen drücken. Abdeckplatte ausrichten. Überschüssigen Kleber sofort entfernen.
- 11.** Soweit erforderlich (z.B. bei geringer Oberputzüberdeckung) oder wenn bauherrenseits gewünscht, wand- und fensterseitige Fugen dauerelastisch mit einem PU-Dichtstoff (Polyurethan) verfugen.
- 12.** Fensterbänke grundieren und mit einer hochwertigen Fassaden-Dispersionsfarbe streichen.